

Tasselli Fischer SX 10 / SX 14 / S 12 - codice articoli VGT0000398 / GEB0000001



Caratteristiche prodotto:

I tasselli, noti come Fischer o stop, sono dei piccoli supporti incavi, che possono essere inseriti nei fori praticati sui muri. Il loro scopo è piuttosto scontato, servono per ospitare le viti, il cardine o il gancio che poi assicurerà il fissaggio di un certo elemento su quel muro, ad esempio un quadro o una mensola.

I vantaggi assicurati dai tasselli sono numerosi, garantiscono la presenza di un supporto molto stabile e di riflesso un fissaggio di precisione durevole nel tempo.

Semplicissimi da montare, possono consentirti il fissaggio di qualsiasi elemento possibile, compresi anche mobili da cucina e credenze.

Tasselli disponibili:

1. **Tasselli fischer SX10** in scatole da 50 pezzi: realizzati in nylon ad espansione totale. Idonei per materiali pieni e forati; dotati di collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000399.

2. **Tasselli fischer S12** in scatole da 25 pezzi: realizzati in nylon per materiali pieni e forati. Dotati di doppia aletta di ancoraggio.

CODICE ARTICOLO: GEB0000001.

3. **Tasselli fischer SX14** in scatole da 20 pezzi: realizzati in nylon ad espansione totale. Idonei per materiali pieni e forati; dotati di collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000398.